

Leia atentamente todas as instruções antes da montagem, instalação e /ou utilização deste produto

**CONSERVAÇÃO/OBSERVAÇÃO**

Para limpeza utilizar somente água, sabão neutro, esponja ou flanela. Para conservação de produtos com acabamento cromo utilizar periodicamente cera automotiva. Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos, dado que seus componentes riscam o acabamento e expõe à corrosão os produtos com acabamento em cromo e danificam os produtos em plástico.

Os produtos são comercializados como acessórios tendo influência na estética do carro, não podendo ser considerados como itens de segurança ou medida de proteção para o veículo ou passageiros em casos de colisão ou capotagem.

**DESCRIPTIVO DE COMPONENTES**


A – Artefato de lona  
Quantidade: 01



B – Travessas Tensoras em Alumínio  
Quantidade: 02



C – Perfil Alumínio Lateral Esquerdo  
Quantidade: 01



D – Perfil Alumínio Lateral direito  
Quantidade: 01



E – Sargento de Aço com porca fixa para fixação dos perfis laterais.  
Quantidade: 04



F – Suporte dianteiro  
Quantidade: 02



G – Suporte dianteiro Lateral  
Quantidade: 02



H – Parafuso M5x20  
Quantidade: 02




I – Arruela Lisa ¼  
Quantidade: 02

**GUIA DE MONTAGEM**

1 – Abaixe a tampa da caçamba. Posicione o Conjunto Lona "A" na parte frontal, rente ao limite da caçamba. Fixe o conjunto com os Suportes Dianteiros "F" na parte superior com os parafusos já existentes no perfil dianteiro e na parte inferior d suporte com os Parafuso "G" e Arruela "H".



2 – Retire os ganchos internos da caçamba e posicione as chapas "E" nas cavidades dos ganchos. Reposicione os ganchos e aperte-os novamente.




3 – Coloque o perfil lateral esquerdo "C" em sua posição, fixando-o às chapas de fixação "E". Repita com o perfil lateral direito "D".



8 - Sua capota marítima deverá estar como a da imagem acima.



4 – Fixe o perfil lateral esquerdo "C" ao perfil dianteiro através do suporte "G". Repita com o perfil lateral direito "D".



7 – Encaixe o extensor dianteiro e traseiro nos perfis laterais.



5 – Encaixe as extremidades dos itens do Conjunto Travessas Tensoras "B", nos perfis laterais, de modo que fiquem bem distribuídos..



9 – Observe que se apenas um lado da capota estiver travado, o acessório poderá sofrer danos.



6 – Para o fechamento da parte traseira, encaixe as multitravas superiores nas inferiores. Repita no outro lado.



11 – Enrole a lona e amarre com os elásticos.

**CERTIFICADO DE GARANTIA :**

Asseguramos ao consumidor, a garantia de nosso produto contra eventuais defeitos de fabricação por um período de 01 (um) ano a contar da data de instalação, desde que constatado o defeito em condições normais de uso.

**Exclui-se da garantia:**

- Defeitos ou danos provocados por acidentes, queda, impacto, ou tentativa de montagem, modificações e consertos por pessoas não autorizadas .
- Instalação indevida.
- Quando apresentar evidencia de violação ou adulteração.
- Transportes ou armazenagem inadequados. Danos causados por qualquer tipo de líquidos e temperaturas extremas.
- Oxidação ou fungos devido à maresia e umidade.
- Alteração na pintura do produto, tais como: repintura, ação de fogo, água, sal, produtos de limpeza, pó, álcool ou qualquer outro produto químico e abrasivo, além das condições ambientais que ultrapassem a especificações do produto.
- Danos causados por tentativa de roubo ou furto.

DATA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Nº Nota Fiscal \_\_\_\_\_ Revendedor \_\_\_\_\_  
Comprador \_\_\_\_\_ Telef. \_\_\_\_\_  
Endereço \_\_\_\_\_ Cidade \_\_\_\_\_ UF \_\_\_\_\_

\*\*\* A garantia só terá validade com a apresentação da nota fiscal do consumidor.

Cequent Industria de Comércio Ltda  
Rua Flor de Noiva, 800 – Quinta da Boa Vista  
CEP: 08597-630 – Itaquaquecetuba – SP  
SAC: 0800 19 4060  
11 4646 7900 Ramal 7960 / 11 99326-2658  
sac@horizonglobal.com

